

МП СЕРВИС

КОВРИКИ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОБУВИ



МП "Сервис" 2010 год

МП СЕРВИС

- **Коврик для дезинфекции обуви**

Свойства:

- - Верхний слой изделия обеспечивает хорошее смачивание обуви дезинфекционными средствами и характеризуется высокой абразивной устойчивостью.
- -Средний слой поглощает примерно 2 литра дезинфекционного раствора.
- -Нижний слой выполнен из износостойкой водонепроницаемой ткани.
- -Использование дезинфицирующего коврика - это соблюдение высокой гигиены и поддержание помещения в безопасном для здоровья состоянии.



Размеры могут корректироваться заказчиком!

МП СЕРВИС

SGS ICS № UA 02/2023/2670

Свидетельство системы
управления качеством
производства одежды и
аксессуаров для чистых
помещений соответствующие
требованиям международного
стандарта ISO 9001:2000



МП СЕРВИС

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

- Дезковрик может использоваться во многих местах, где особое внимание уделяется санитарному состоянию: на предприятиях пищевой промышленности, птицеводческих и животноводческих комплексах, комбикормовых заводах, лабораториях, диагностических и исследовательских центрах, зоопарках, карантинных участках, таможенных постах, в аэропортах, железнодорожных станциях, в медицинских, школьных и дошкольных учреждениях и т.д. Он отличается высокими техническими свойствами, долговечностью и имеет красивый внешний вид.
- *Верхний слой* изделия имеет пористую структуру, что обеспечивает хорошее смачивание обуви дезинфицирующими средствами и характеризуется высокой абразивной устойчивостью.
- *Внутренний слой* поглощает примерно 2л дезинфекционного раствора, который равномерно распределяется внутри коврика.
- *Нижний слой* выполнен из износостойкой водонепроницаемой ткани, которая не позволяет дезраствору вытекать на пол.
- Структура коврика обеспечивает минимальный контакт дезраствора с воздухом, не даёт возможности раствору интенсивно испаряться в воздух и предотвращает окисление компонентов дезинфицирующего раствора.

МП СЕРВИС

Рекомендации по использованию коврика для дезинфекции обуви:

- 1. Коврик для дезинфекции обуви помещают перед входом в так называемую "чистую зону".*
- 2. При подготовке коврика к эксплуатации наливают примерно 2 литра дезраствора.*
- 3. Дезинфицирующее средство смачивает подошву обуви, а его избытки впитаются обратно в коврик.*
- 4. Чтобы обеспечить достаточную дезинфекцию, желательно сделать по коврику 2-3 небольших шага.*
- 5. В качестве дезинфектанта используют разрешенные к применению в данной области деятельности дезинфицирующие растворы соответствующей концентрации.*
- 6. Рекомендуется 1 раз в сутки отжимать остатки дезраствора подходящим способом, и снова наливать 2 литра используемого дезраствора.*

МП СЕРВИС

область применения ковриков для дезинфекции обуви

птицефабриках

Комбикормовые заводы

Инкубаторные станции

Пищевые предприятия

Таможенные посты

Карантинные участки

Медицинские учреждения

фермах

Детские сады, школы

- Область применения ковриков для дезинфекции обуви



МП СЕРВИС

Вниманию работников!!!

- Медицинских учреждений
- Баклабораторий
- Ветеринаров
- Клининговых компаний

Всем, кто работает с микроорганизмами I и II групп патогенности, вирусами птичьего гриппа, нетипичной пневмонии (*SARS*), - предлагаем

**ПРОТИВОЧУМНЫЕ
КОСТЮМЫ** из современных
текстильных

материалов с высокими
защитными свойствами!



МП СЕРВИС

НАШ АДРЕС

Киевская обл.,
г. Бровары
ул. Грушевского 15. 3 п. 6 оф.

Телефоны

(044) 459-85-00

(067) 505-36-09

www.mp-service.com.ua

E-mail: office@mp-service.com.ua

С уважением,

Директор

Довгопол Леонид Валентинович

